SIEMENS

## ACHTUNG !!! Wichtige Information

Betrifft : 6AV1 142-0BA10, -0DA10, -0BD10 und
Betrifft : 6AV1 132-0BA10, -0DA10, -0BD10 -0CA10

Bei den Geräten TD1 240/x bzw. OP1 240/x mit der Version V1.1 und bei den Geräten TD1 220/5 bzw. OP1 220/5 oder OP 220/5 (K) mit der Version V1.0 sind einige Systemeigenschaften eingebunden worden, die im Gerätehandbuch noch nicht oder anders beschrieben wurden.

1. Es wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Integer-Variable (16-Bit-Festpunktzahl) direkt von der Steuerung aus einzublenden. Hierbei ist folgendes zu beachten:

   - Als Platzhalter dient "@".
   - Es müssen **immer** 6 Platzhalterzeichen im Text für die Darstellung der Integer-Variable hinterlegt werden, da immer 5 Stellen (führende Null) **und** das Vorzeichen dargestellt werden.
   - Der FB 231 unterstützt die Integer-Ausgabe ab dem Ausgabestand V2.2 der Standardfunktionsbausteine. Bitte DOK-Datei beachten.
   - Mit Hilfe des FB 236 können dann auch Integer-Variable über den FB 231 am TD2 (V2.2) der Standardfunktionsbausteine angezeigt werden.
   - Falls der FB 231 in Verbindung mit dem FB 233 eingesetzt wird, müssen für jede Integer-Variable 6 Positionen berücksichtigt werden.

2.) Der Text "0" kann aus mehr Zeichen bestehen, als das Display anzeigen kann. Der Text wird dann über eine, über das Steuerwort einstellbare Blätterzeit durchgetaktet.

3.) Der Blinktakt ist nicht mehr identisch mit der Blätterzeit. Er ist fest mit 1 Hz eingestellt.

4.) Soll ein Druckauftrag bearbeitet wird, werden keine anderen Aufträge angenommen.