

SIEMENS

ACHTUNG !!! Wichtige Information

Betrifft : 6AV1 142-0BA10, -0DA10, -0BD10 und
Betrifft : 6AV1 132-0BA10, -0DA10, -0BD10 -0CA10

Bei den Geräten TD1 240/x bzw. OP1 240/x mit der Version V1.1 und bei den Geräten TD1 220/5 bzw. OP1 220/5 oder OP 220/5 (K) mit der Version V1.0 sind einige Systemeigenschaften eingebunden worden, die im Gerätehandbuch noch nicht oder anders beschrieben wurden.

1. Es wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Integer-Variablen (16-Bit-Festpunktzahl) direkt von der Steuerung aus einzublenden. Hierbei ist folgendes zu beachten:
 - o Als Platzhalter dient "@".
 - o Es müssen immer 6 Platzhalterzeichen im Text für die Darstellung der Integer-Variablen hinterlegt werden, da immer 5 Stellen (führende Null) und das Vorzeichen dargestellt werden.
 - o Der FB 231 unterstützt die Integer-Ausgabe ab dem Ausgabestand V2.2 der Standardfunktionsbausteine. Bitte DOK-Datei beachten.
 - o Mit Hilfe des FB 236 können dann auch Integer-Variablen über den FB 231 am TD2 (V2.2) der Standardfunktionsbausteine angezeigt werden.
 - o Falls der FB 231 in Verbindung mit dem FB 233 eingesetzt wird, müssen für jede Integer-Variablen 6 Positionen berücksichtigt werden.
- 2.) Der Text "0" kann aus mehr Zeichen bestehen, als das Display anzeigen kann. Der Text wird dann über eine, über das Steuerwort einstellbare Blätterzeit durchgetaktet.
- 3.) Der Blinktakt ist nicht mehr identisch mit der Blätterzeit. Er ist fest mit 1 Hz eingestellt.
- 4.) Soll ein Druckauftrag bearbeitet wird, werden keine anderen Aufträge angenommen.