

SIEMENS

## ACHTUNG !!! Wichtige Information

Betrifft : 6AV1 142-0BA10, -0DA10, -0BD10 und  
Betrifft : 6AV1 132-0BA10, -0DA10, -0BD10 -0CA10

- 5.) Es wurde für die Funktion "Displayausdruck" (Hardcopy) der Parameter "HARD/x" im Steuerwort (COMTD) eingefügt.  
x = 0 : Ist als Default-Wert im TD1/OP1 hinterlegt.  
x = 1-7: Die Bedeutung ist identisch mit dem Parameter "DRU/x". (s. Kap. 6 des TD1/OP1-GHB)

Bei der Funktion "Displayausdruck" wird der Displayinhalt mit Variablen an den Drucker ausgegeben.

- 6.) Falls bei den Einstellungen "dynamisches Drucken" oder Hardcopy das TD1/OP1 innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindungskündigung von einem Drucker erhält, hängt sich das Gerät auf. Nur über einen Neustart ist dieser Zustand zu beseitigen.

Die Fehlermeldung "Empfänger nicht bereit" wird aber sofort nach Erkennen eines Verbindungsabbruches ausgegeben.

- 7.) Bei Mehrfeldeinteilung des Displays wirken sich die folgenden Sonderfunktionen auf das gesamte Display aus:

- o Displaytest
- o Umschaltung auf ASCII-Schriftsatz
- o Umschaltung auf kyrillischen Schriftsatz
- o Anstoß eines Displayausdruckes (Hardcopy)

Die anderen Sonderfunktionen beziehen sich auf die zuletzt angesteuerte Textnummer

- 8.) Um eine fehlerfreie Abarbeitung zu bewirken, sollte auf eine Taktzeit größer 25 Millisekunden gewählt werden wenn Texte mit Variablen vorhanden sind oder Sonderfunktionen verwendet werden.